

Manuale

USO, PULIZIA E MANUTENZIONE

Silestone® e ECO Line Colour Series



25 YEAR WARRANTY



THE ORIGINAL QUARTZ

Consigli Generali di Utilizzo

Pulizia e Manutenzione Ordinaria

Silestone® ed ECO Line Colour Series sono superfici con bassa porosità e quindi altamente resistenti alle normali macchie d'uso domestico. Per la pulizia delle superfici Silestone® o ECO Line Colour Series, Cosentino S.A. raccomanda l'uso di Q-Action. Qualora non sia disponibile questo prodotto, basterà utilizzare acqua e sapone.



Pulizia di Macchie Tenaci

In caso di macchie tenaci e persistenti, adottare le seguenti misure:

Macchie di Grasso

Applicare Q-Action sulla macchia e sfregare con un panno morbido (adatto ai prodotti in vetroceramica) fino a quando non sarà scomparsa. Quindi sciacquare con acqua e asciugare.

Calcare (Segni di Bicchiere)

Versare un prodotto anticalcare (tipo Viakal o simile) sulla superficie e lasciare agire per 1 minuto. Quindi sciacquare con abbondante acqua e asciugare. Seguire le indicazioni fornite dal produttore.

Non applicare il prodotto anticalcare su elementi diversi dalla superficie in questione (rubinetti, lavello, ecc.) poiché potrebbe risultrne danneggiata la finitura.

Macchie di Silicone o Stucco

Utilizzare un raschietto e CleanColorsil o un solvente (che non contenga diclorometano) e sfregare con un panno morbido (adatto ai prodotti in vetroceramica). Quindi sciacquare con abbondante acqua e asciugare. Si raccomanda di eliminare il prodotto subito dopo l'installazione.

Macchie **Difficili**

Per le macchie difficili versare Q-Action (o simile) sulla zona in questione lasciando agire per 2 minuti; quindi sfregare con un panno morbido (adatto ai prodotti in vetroceramica), sciacquare con abbondante acqua e asciugare.

Pulizia delle superfici con **finitura Suede** o **finitura Volcano**

Per la pulizia ordinaria delle superfici con finitura non lucidata, Cosentino raccomanda l'uso di Q-Action o in alternativa di acqua e sapone neutro. Per le macchie tenaci usare un panno antigraffio, senza insistere eccessivamente sulla zona. Queste finiture hanno una superficie più irregolare, sono quindi più delicate, richiedono particolari cure e un'attenta manutenzione.

Urti

Una delle caratteristiche peculiari di queste superfici è l'alta resistenza agli urti. Si raccomanda tuttavia di evitare di urtare le zone della superficie che, per il tipo di lavorazione realizzata dal marmista o dal trasformatore, risultino più delicate e fragili (angoli appuntiti, bordi con scarso spessore, ecc.).

Calore

Dopo aver utilizzato utensili da cucina come padelle o pentole, non appoggiarli direttamente sulla superficie. Sistemarli sopra un poggiapentola (se possibile con base di gomma) e lasciarli raffreddare. Lo sbalzo termico causato dalle diverse temperature (caldo-freddo) potrebbe infatti danneggiare la superficie.



Precauzioni

- Non collocare il prodotto all'esterno, né in luoghi esposti a radiazioni U.V.
- Non appoggiare sulla superficie oggetti appena ritirati dal fuoco, utilizzare sempre un poggiapentola.
- Non utilizzare prodotti idrofughi, sigillanti, brillantanti, ecc.
- Non rilucidare.
- Non utilizzare prodotti decapanti, soda caustica o prodotti con PH superiore a 10. Se si utilizza una liscivia o un solvente, risciacquare con abbondante acqua e non lasciarli mai a contatto permanente con la superficie. Evitare l'impiego di qualsiasi prodotto a base di cloro e il contatto con l'acido fluoridrico.
- Non utilizzare sgrassanti con elevata carica minerale o prodotti particolarmente aggressivi.
- Evitare l'impiego di spugne metalliche.
- L'uso di questo tipo di prodotti può causare la decadenza della garanzia sul prodotto.
- Esempi di prodotti da non utilizzare sulle superfici Silestone® ed ECO Line Colour Series: prodotti per la pulizia di pennelli o metalli, detergenti contenenti cloruro di metilene, acidi disorganici, solventi per lo smalto per unghie contenenti acetone.
- In caso di contatto di questi prodotti con le superfici Silestone® ed ECO Line Colour Series, eliminarli il prima possibile con abbondante acqua e sapone neutro.

Consultare il sito www.silestone.com per maggiori dettagli sui metodi di pulizia, manutenzione generale ed esposizione alle sostanze chimiche.

Gli eventuali utilizzi non conformi del prodotto rispetto a quelli suggeriti nel presente documento o all'interno del sito web, saranno

considerati usi impropri e causeranno la decadenza della garanzia.

Cosentino dichiara la conformità alla Direttiva del Consiglio Europeo del 21 dicembre 1988 sull'armonizzazione delle legislazioni degli Stati Membri in merito ai materiali e agli oggetti destinati al contatto con i prodotti alimentari.







imagine & anticipate



THE ORIGINAL QUARTZ

COSENTINO CENTER VENEZIA

Via Trentino Alto Adige 69 / 30030 Cazzago di Pianiga (VE)

T. +39 0415 10 30 96 / F. +39 041 41 39 25

e-mail: venezia@cosentino.com

COSENTINO CENTER MILANO

Via Papa Giovanni XIII, 57 / 20090 Rodano / Milano

T. +39 0295 32 84 04 / F. +39 0295 32 13 46

e-mail: milano@cosentino.com

COSENTINO CENTER CATTOLICA

Via Respighi, 52 - 8 / 47841 / Cattolica (RN)

T. +39 0541 83 31 05 / F. +39 0541 83 56 07

e-mail: cattolica@cosentino.com

TECKNOIMPORT

Via Trento, 32-34 / 12084 Mondovì (CN)

T. +39 0174 330378 / F. +39 0174 564670

e-mail: info@tecknoimport.com

SEMAP

Via Martiri di Cefalonia / Località Ex Resine
54100 Massa (MS)

T. +39 0585 85 82 02 / F. +39 0585 85 56 71

e-mail: semap@semap.it

GUIDA MARMI Import - Export

Via Bitritto, 130/a / 70124 Bari (BA)

T. +39 0805 05 45 11 / F. +39 0805 06 17 08

e-mail: info@guidamarmi.it

e-mail: assistenzaclienti@cosentino.com / www.cosentino.com / www.silestone.com



*Consultare termini e condizioni di garanzia disponibili in www.silestone.com

** Per maggiori informazioni sui colori certificati NSF, consultare il sito www.nsf.org